

PIKAOHJE **HELI** LITIUMAKUN LATAUKSEEN

1. Latauksen valmistelu

Parkkeeraa trukki latauspisteelle.

1. Sammuta trukin moottori.
2. Avaa trukin kyljessä oleva latausluukku
3. Varmista, että latausyksikkö on kytketty verkkovirtaan.
4. Varmista, että latauspistoke ja latauspistooli ovat ehjiä ja kunnossa.



2. Latauksen aloittaminen

1. Aseta latauspistooli trukin latauspaikkaan huolellisesti.
2. Voit tarkkailla latauksen edistymistä ja latausyhteyttä laturin näytöltä.
3. Odota noin 15 sekuntia varmistaaksesi latauksen alkamisen. Kun latausvirta akkuun on normaali, lataus voi alkaa.



3. Latauksen päättäminen/lopettaminen

1. Paina "Pause" -nappia laturista.
2. Kun laturin näytöllä lukee **0A**, voit poistaa latauspistokkeen trukista.
3. Poista latauspistoke.
4. Sulje trukin latausluukku.



HUOM! Joissain trukkimalleissa on myös mahdollista ladata joko ulkoisella laturilla (ylläoleva ohje) tai sisäisellä laturilla. Sisäistä laturia käytettäessä sähkökaapeli liitetään normaalista SUKO pistorasiasta suoraan trukkiin.



Ulkoisen laturin latausvirta on 125 A, kun käytetään 32 A voimavirtapistoketta. Mikäli halutaan vielä nopeampi lataus, voimavirtapistokkeen tulee olla 63 A, jolloin latausvirta voi nousta maksimissaan 200 A:iin. Sisäisen laturin latausteho suoraan verkkovirrasta on 25 A.

MUISTA NÄMÄ **HELI** LITIUMAKUN LATAUKSEN YHTEYDESSÄ:

- Ennen latauksen aloittamista, lue koneen käyttöohjekirja ja mahdolliset asennus- ja muut ohjeet.
- Varmista, että trukin moottori ei ole käynnissä, kun aloitat trukin lataamisen.
- Pidä kaikki latauksen liitännät puhtaina liasta, pölystä tai partikkeleista.
- Jos lämpötila laturin näytöllä näyttää yli ”high” eli korkean, lopeta lataaminen välittömästi.
- Älä käytä hätänappeja lopettaaksesi latauksen, ellei kyseessä ole hätätilanne.
- Ennen kuin poistat latauspistoolin varmista, että lataus on päättynyt tai latauksen pysäytysnappi (pause) on painettu alas ja laturin näytöllä lukee 0A.
- Varmista, että ympäristö, jossa trukkia ladataan, on lämpötilaltaan 0 °C – 40 °C. Jos trukkia käytetään alle 0 °C lämpötilassa, lataa trukki heti käytön jälkeen.
- Akun varastoinnissa varmista, että akun varaus on noin 50 % ja yhteys trukin ja akun välillä on katkaistu.
- Käytä vain valmistajan spesifioimia latureita, jotka on tarkoitettu litium-ion akkujen lataamiseen.
- Älä suorita latausta avotulen läheisyydessä tai ympäristössä, jossa on korkeat lämpötilat.
- Lataaminen on kiellettyä pölyisessä tai suolan sumuisessa tilassa.
- Vuotavaa tai vioittunutta akkua ei saa missään tapauksessa ladata tai jatkaa latausta.
- Latauslaitteiston avaaminen on kiellettyä muilta kuin henkilöiltä, joilla on ammattitaito ja pätevyudet suorittaa huoltotoimenpiteitä latauslaitteistoon. Sähköiskun vaara.
- Älä pura tai muuta latauslaitteistoa millään tavalla. Sähköiskun vaara.